



**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ  
ООО «ПЕГАС-АГРО»  
(технический регламент)  
для договоров, заключенных после 01.02.2020г.**

**1. Общие положения**

1.1. ООО «Пегас-Агро» гарантирует соответствие опрыскивателей-разбрасывателей требованиям действующих технических условий ТУ 4734-003-67032854-2012, ТУ 4734-005-67032854-2015, ТУ 4734-006-67032854-2015 *при соблюдении всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и эксплуатационной документацией.*

ООО «Пегас-Агро» гарантирует, что передаваемая покупателю Техника не имеет недостатков качества материалов и сборки.

Гарантия ООО «Пегас-Агро» (завод - изготовитель) распространяется на дефекты машин и комплектующих, если они вызваны дефектом материала, либо отклонениями от технологии при сборке и обнаружены в гарантийные сроки.

1.2. ООО «Пегас-Агро» предоставляет гарантию качества самоходных механизмов на срок **12 месяцев** с момента поставки Дилеру или Покупателю, но не более **21000 Га** наработки, **10000 км** по счетчику километража или **600 моточасов** по таймеру двигателя.

ООО «Пегас-Агро» предоставляет гарантию качества на реализованные детали, узлы и агрегаты к самоходным механизмам и работы, выполненные сервисной службой на срок 30 календарных дней с даты подписания акта приемки — передачи работ.

1.3. Предоставляемая гарантия означает ответственность завода-изготовителя за недостатки качества и выход из строя оборудования *при соблюдении всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации и действующих технических условиях, и предполагает их замену или ремонт.*

1.4. Гарантия качества на комплектующие, замененные в гарантийный период, истекает одновременно с истечением гарантийного срока Техники.

1.5. Гарантийный срок при поставке комплектующих и запасных частей, начинается с даты их поставки Дилеру или Покупателю.

1.6. Для контроля соблюдения условий эксплуатации продукции ООО «Пегас-Агро», на технику устанавливается блок объективного контроля параметров и передачи данных «Форт».

## 2. Ограничения гарантии

### 2.1 Гарантия на технику, запасные части и комплектующие утрачивает силу, когда:

- Не был произведен ввод в эксплуатацию, обучение персонала, а также текущее техническое обслуживание (ТО) представителем сервисной службы завода изготовителя или его дилеров, либо лицом, допущенным к этому заводом изготовителем;
- При использовании техники не по назначению и при самовольном изменении конструкции;
- При эксплуатации техники с неправильно собранным и установленным оборудованием;
- В случае заправки машины топливом, не соответствующем ГОСТу и типам топлива, указанным в паспорте машины, двигатель снимается с гарантии;
- При использовании машины с ГСМ и охлаждающими жидкостями, не соответствующими устанавливаемым в руководстве по эксплуатации или при недостаточном объеме этих жидкостей, соответствующие узлы снимаются с гарантии;
- При отключенном счетчике пробега или таймере двигателя.
- При неоднократном, подтвержденными средствами объективного контроля «Форт», нарушении условий эксплуатации продукции ООО «Пегас-Агро»

### 2.2 Гарантия качества ограничена дефектами производственного характера и не распространяется на:

- Техничко-эксплуатационные регулировки машины;
- Естественный износ деталей, в том числе ускоренный, если он вызван тяжелыми условиями эксплуатации: износ цепей, звездочек приводных цепей, резинотехнических изделий, подшипников, изделий из стекла, осветительных приборов, ШРУСОВ, фильтров, свечей, распылителей;
- Детали электросистемы: предохранителями и реле;
- Повреждения, вызванные внешними воздействиями: лакокрасочные покрытия, поломки штанг при ударе о землю и другие препятствия (пружинные отбойники и поворотные рамки предохраняют штангу от повреждений и не подлежат гарантии);
- Повреждение тарелок разбрасывателя, винта вентиляторного опрыскивателя и других деталей в результате попадания в них при движении комьев земли и других предметов;
- Повреждения элементов электросистемы, пневмосистемы, системы двигателя в результате налипания комьев грязи и попадания воды;
- Повреждение машины в результате аварии, а также наезда на скорости на труднопреодолимые препятствия (яма, глубокая колея, камень, пень);
- Повреждение резинотехнических деталей и других элементов конструкции, в результате воздействия химически активных веществ, в том числе мембран и клапанов химнасоса и других уплотнений химсистемы, пыльников деталей трансмиссии, детали системы двигателя, детали пневмосистемы, колеса машины;
- Поломки деталей химсистемы, вызванные применением грязной воды из водоемов (песок, тина и любых других грубых примесей);
- Повреждение сцепления при эксплуатации машины в распутицу и при долгой пробуксовке.

### **2.3 Гарантия качества не распространяется на ущерб, вызванный эксплуатацией техники с превышением допустимых нагрузок:**

- Превышение рекомендуемого в руководстве скоростного режима;
- При работе в распутицу или рисовых чеках повышенные нагрузки могут привести к снижению ресурса и разрушению некоторых деталей трансмиссии и рулевого управления. Летящие комья грязи могут повредить вращающиеся агрегаты, проводку, пневмосистему, систему двигателя. В данном случае изготовитель снимает с себя гарантийную ответственность за данные виды поломок.

### **2.4 Разрушения, вызванные несоблюдением важных условий эксплуатации, указанных в руководстве, не подлежат гарантийному ремонту:**

- Поломки трансмиссии, вызванные эксплуатацией Техники с включенной блокировкой;
- Поломки химнасоса связанные с не выключением ВОМа на перегонах и при пустом баке, а также не соблюдением ограничений скорости, соответствующей установленным звездам привода насоса;
- Ремонт двигателя по причине применения некачественного или грязного топлива, низкого уровня масла или его несвоевременной замены, или несвоевременной замены фильтров;
- Разрушение деталей редукторов и коробок по причине низкого уровня масла, либо его несвоевременной замены;
- Перегрев двигателя (отсутствие термпломбы);
- Поломки рамы и деталей подвески, колес, потёртости пневмоподушек подвески, вызванные эксплуатацией машины на спущенных или перекаченных пневмоподушках или колесах, а также с неправильно отрегулированной пневмоподвеской.

### **2.5 Не является гарантийным случаем и не подлежит гарантийному ремонту, если причиной возникновения или увеличения дефекта явилось отсутствие должного ухода за техникой и не соблюдение регулярных, ТО:**

- Не затянуты или отсутствуют крепежи деталей (ежедневное ТО);
- Эксплуатация неисправной машины, вызывающая дальнейшее разрушение;
- Чрезмерно или слабо натянутые ремни и цепи (ежедневное ТО);
- Эксплуатация рамы и штанг с трещинами и лопинами;
- Работа с поврежденными пыльниками ШРУСов или разбитыми карданами (ежедневное ТО);
- Эксплуатация техники с поврежденными или отсутствующими деталями воздухозаборника.